Manual
do Usuário

NP-325

ÍNDICE

v. 1.3

1 Precauções de Segurança 4

2 Seu Telefone Celular 7

2.1 Teclas e funções 7

3 Começar 10

3.1Ligado/Desligado 10

3.2 Montagem da bateria e do cartão SIM 11

3.3 Montagem do cartão de memória 12

3.4 Recarga de bateria 12

3.5 Senha de segurança 14

3.5.1 Número PIN 14

3.5.2 Número PIN2 14

3.5.3 Número PUK 14

3.5.4 Senha do telefone celular 15

4 Guia de Utilização Rápida 16

4.1 Funções de chamadas 16

4.1.1 Fazendo uma chamada 16

4.1.2 Respondendo uma chamada 19

4.1.3 Visualizar chamadas perdidas 20
4.1.4 Opções disponíveis em uma chamada 20
4.1.5 Controle do volume 22
4.2 Texto de Entrada 22
5 Menus Funcionais 23
5.1 Central de Chamada 23
5.2 Diversões e Jogos 28
5.3 Serviços 28
5.4 Agenda 29
5.4.1 Salvar os números do telefone e nomes 29
5.4.2 Procurando números na agenda 30
5.4.3 Opções de agenda 31
5.5 Mensagens 32
5.5.1 SMS 32
5.5.2 Bate-papo 36
5.6 Gerenciador de Arquivo 36
5.7 Configurações 37
5.7.1 Perfis do usuário 37
5.7.2 Configurações do SIM duplo 40
5.7.3 Configuração do Telefone 40
5.7.4 Configuração de Rede 42
5.7.5 Configuração de segurança 42
5.7.6 Restaurar configurações de fábrica 44
5.8 Multimídia 44
5.8.1 Visualizador de Imagem 44
5.8.2 Reprodução de Áudio 45
5.8.3 Gravador de Som 45
5.8.4 Rádio FM 47
5.8.5 Programação de gravação FM 47
5.9 Organizador 47
6 FAQ e Soluções 50
7 Referência 57
7.1 Senha de Acesso 57
7.2 Informações de Saúde e Segurança 57
7.3 Acessórios 61

1.PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e siga as instruções abaixo para evitar perigos ou violação de alguma lei.

Dirija com cuidado em todos os momentos

Não use um telefone celular enquanto dirige. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone durante o abastecimento

Não utilize o telefone em ponto de abastecimento (posto de gasolina) ou próximo a combustíveis ou produtos químicos.

Desligue o telefone quando estiver em viagem de avião

Os telefones celulares podem causar interferência. Usá-los em aeronaves é tão ilegal quanto perigoso.

Em hospitais

Os hospitais ou clínicas de saúde podem estar usando equipamentos que são sensíveis à energia externa de alta freqüência. Siga quaisquer regulamentos ou normas locais em vigor.

Interferência

Todos os telefones celulares podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Regulamentos Especiais

Cumpra qualquer regulamento especial em vigor em qualquer área e sempre desligue seu telefone quando for proibido usá-lo ou quando possa causar interferência ou perigo.

Uso racional

Use apenas na posição normal (junto ao ouvido).

Acessórios e baterias

Use apenas acessórios e baterias recomendados.

Serviço qualificado

Apenas pessoal qualificado deve prestar assistência técnica ao seu telefone, sob risco de danificá-lo permanentemente caso reparos técnicos sejam feitos por terceiros.

Para maiores informações, acesse o site www.navcity.com.br. Nos reservamos o direito de alterar os mecanismos do telefone sem aviso prévio.

2.SEU TELEFONE CELULAR

As informações aqui relacionadas dizem respeito a ambos os aparelhos NP-324 e NP-325.

2.1 Teclas e funções

	Funções
Tecla à esquerda	Entra no Menu principal; realiza as operações correspondentes exibidas no canto inferior esquerdo da tela.
Tecla à direita	Entra na agenda; realiza as operações correspondentes exibidas no canto inferior direito da tela.
Tecla Acima	Ativa / Desativa a função Lanterna.
Send 1	Responde as chamadas recebidas; Disca os números do cartão SIM1; Vai para a lista de chamada discada.
Send 2	Responde as chamadas recebidas; Disca os números do cartão SIM2; Vai para a lista de chamada discada.
Botão Central	Pressão curta: entra no Menu principal

Desligar	Pressão breve: Retorna à interface de espera em qualquer modalidade Pressão longa: Desligar (Power on em estado de desligado)	
Teclas de Direção	Você pode mudar os atalhos da interface de espera	
Teclas Numéricas	1	Pressão breve: Vai para a tela de entrada de número e insere o número 1
	0, 2-9	Pressão breve: Vai para a tela de entrada de número e insere o número pressionado
		Pressão longa: 1. Quando a discagem rápida está ligada, disque o número desejado diretamente; 2. Quando a discagem rápida está desligada, vai para a tela de entrada do número, com uma pressão breve

Teclas Numéricas	*	Pressão breve: vai para a tela de entrada e muda a entrada *,+,P,W *
	#	Pressão breve: Vai para a tela de entrada de número e entrada #;
		Pressão longa: muda entre mudo/modo geral
Atalhos MP3	Entrar com a interface de reprodução de música	
Bloqueio/ desbloq. de teclado	Tecla superior esquerda + "*"	

Observação

1. Bloqueio/Desbloqueio .Tecla à esquerda + #;

2. Neste manual, "pressão breve" em uma tecla significa pressionar e em seguida rapidamente liberar a tecla; "pressão longa" em uma tecla significa pressionar a tecla por não menos de 2 segundos.

3.1 Ligado/Desligado

Para ligar seu Aparelho, pressione e segure por alguns instantes a tecla fim. Se você iniciar seu telefone celular sem inserir o cartão SIM, uma das duas situações seguintes vai aparecer:

- “inserir SIM” – indica que nenhum cartão SIM foi encontrado, mas você pode fazer uma chamada de emergência.
- “Entrar com Código de Bloqueio de Telefone” – indica que você definiu bloqueio no seu telefone celular. Para desbloqueá-lo, digite o seu código (ver item 3.5.4).

Após inserir o cartão SIM, o aparelho vai automaticamente verificar se o cartão SIM é válido. Em seguida, os seguintes comandos aparecerão em ordem na tela:

“Entrar com Código de Bloqueio de Telefone” – no caso de você ter definido bloqueio no seu telefone celular.

“Entrar PIN” – no caso de você ter definido a senha SIM.

“SIM Inválido” – no caso de você entrar em outras redes, você só pode discar emergência.

“Procurando” – o telefone celular vai procurar até que o acesso à rede adequada seja encontrado.

3.2 Montagem da bateria e do cartão SIM

Antes de operar com seu telefone celular, você deve obter um cartão SIM válido da sua operadora, caso contrário você não poderá fazer nenhuma chamada, exceto chamada de emergência.

1. Retirar a bateria

- Abaixe a tampa da bateria conforme a imagem
- Retire a bateria

2. Instalar o cartão SIM

Este telefone celular suporta dois cartões SIM. Insira um ou dois cartões SIM nos respectivos encaixes.

3. Instalar a bateria

Instale a bateria conforme a imagem, tendo cuidado para que o contato do metal da bateria seja consistente com o encaixe do telefone celular.

3.3 Instalando o cartão de memória

Este telefone celular suporta o cartão microSD, que é um cartão de memória pequeno usado para aumentar a memória do seu telefone celular. Tome cuidado ao montar e desmontar para evitar danos.

3.4 Recarregar a Bateria

- Conecte o carregador de bateria a uma tomada e ligue o conector do carregador da bateria ao telefone celular. Em seguida o indicador de nível de energia no canto superior da tela vai piscar.
- Se o telefone estiver desligado enquanto carrega, a tela vai exibir a mensagem "carregando", indicando que a bateria está sendo carregada. Se o telefone estiver parado por muito tempo, o indicador de energia pode levar algum tempo para aparecer na tela.
- Quando o indicador de energia na parte superior direita da tela do telefone mostrar bateria carregada e parar de piscar, isto significará que a carga está completa.
- Se o telefone estiver desligado, a tela vai mostrar o indicador de Carga Completa.
- Durante o carregamento é normal que a bateria, o telefone celular e/ou o carregador de bateria estejam aquecidos.
- Após o carregamento, desligue o carregador de bateria da tomada e do telefone.

Este telefone está 50% carregado na entrega. Use toda a energia antes de recarregá-lo completamente. Este é o caso de segunda recarga. Após três repetições, a bateria pode atingir seu melhor desempenho.

3.5 Senha de Segurança

3.5.1 Número PIN

Ao definir o número do PIN (Número de Identificação Pessoal), ele impedirá que outros usem seu cartão SIM sem autorização.

3.5.2 Número PIN2

A fim de ir para “chamada de custo” e “discagem fixa”, favor contatar sua operadora para confirmar se o seu cartão SIM suporta estas funções. Após 3 tentativas de discar o número PIN2, o número PIN2 será bloqueado. Apenas após entrar com o número PUK2 (ver item 3.5.3) o número PIN2 poderá ser desbloqueado. O número PUK2 pode ser fornecido junto com o cartão SIM.

3.5.3 Número PUK

A fim de desbloquear o número PIN bloqueado, você precisa entrar com o número PUK (Tecla de Desbloqueio Pessoal).

3.5.4 Senha do Celular

Com a finalidade de impedir um usuário não autorizado a usar seu telefone celular, você pode definir uma senha para protegê-lo. Para isso, vá em Menu > Configurações > Configs de Segurança > Configuração de Senha > Bloqueio SIM1 e defina a sua senha.Se selecionar esta função, você precisará entrar com a senha toda vez que iniciar seu telefone. Caso contrário, não será possível bloquear seu telefone, discar ou responder suas ligações. Além disso, você pode desativar esta senha. Caso esqueça sua senha, você deve contatar seu revendedor ou o centro de serviço autorizado local para desbloquear a senha do seu telefone celular.

4.1 Funções de Chamada

Em qualquer país que use rede GSM digital, enquanto você estiver numa rede com ampla cobertura (para conhecê-la, verifique a barra de indicação da intensidade do sinal de rede no canto superior esquerdo da tela), você pode usar a função chamada de emergência. Se sua operadora não oferece nenhum serviço de roaming nesta região, a tela vai mostrar “EMERGÊNCIA”. Se você estiver na rede de cobertura ampla, você pode fazer chamada de emergência sem o cartão SIM.

4.1.1 Fazendo uma chamada

As escalas de informações exibidas na tela superior esquerda indicam a intensidade do sinal de rede (4 escalas indicando o sinal mais forte). A qualidade da chamada será largamente afetada pelas barreiras. Portanto, o movimento dentro de uma pequena extensão pode aumentar efetivamente a intensidade do sinal. Maneiras de entrar na tela de chamada:

• Discando números

No modo espera, entre com os números da caixa de entrada e disque o número pressionando a tecla de discagem. O Aparelho suporta cartões SIM duplos, portanto, efetuar a ligação pelo SIM1 pressionando a tecla à esquerda, ou pressionar a tecla à direita para usar o SIM2.

• Discando números na Agenda

No modo espera, pressione a tecla à direira para ir para o menu da Agenda. Após encontrar o contato, pressione a tecla de discagem. Novamente, pressione a tecla à esquerda para fazer a ligação pelo SIM1, ou à direita para discar o número adequado diretamente do cartão SIM2.

• Discando número de uma lista de chamada

No modo espera, pressione a tecla à esquerda para entrar no menu principal

e em seguida pressione as teclas de direção para selecionar a **Central de Ligações.** Vá em Histórico de Chamadas e selecione o cartão SIM a ser verificado. Através da lista de Chamadas Perdidas, Chamadas Discadas e Chamadas Recebidas, selecione a chamada correspondente e disque o número ao pressionar diretamente a tecla de discagem, ou disque o número ao entrar em opções na lista atual para selecionar o número. Você pode pressionar a tecla de discagem à esquerda para SIM1 ou a tecla à direita para o cartão SIM2.

› **Chamada local** código de área + número do telefone + tecla de discagem

› **Um ramal para um telefone fixo** código de área + número da mesa telefônica + "P" +número do ramal + tecla de discagem;

› **Entrar com "+" (para ligações internacionais)**
Uma pressão longa na tecla "*" ou dois cliques curtos em "*" ("+" vai aparecer na tela);

› **Número fixo internacional** "+" código do país + número do telefone + tecla de discagem;

› **Para a entrada** "+" faça uma pressão longa ou pressione a tecla "*" duas vezes (em seguida a tela vai mostrar "+" no campo de discagem). Idem para "P", clicando três vezes em "*".

Ao inserir os números para discar, você pode prosseguir com as seguintes operações:

› Pressione a tecla direita para apagar o caractere antes do cursor.

› Pressione a tecla esquerda para salvar o número de entrada.

Durante a discagem você pode pressionar a tecla **FIM** para encerrar a chamada em curso.

4.1.2 Respondendo uma chamada

Quando entra uma chamada, esta é indicada

na tela do telefone, alertando você com um toque de tom ou vibração pré-ajustada.

Se o contato não constar na agenda, a tela exibirá o número do interlocutor. Caso contrário, seu nome de contato aparecerá na tela.

4.1.3 Visualizar as chamadas perdidas

Em seguida, selecione as chamadas perdidas que estão na lista de registro de chamadas para ver a informação de chamada perdida.

4.1.4 Opções disponíveis durante uma chamada

Na interface de chamada, você pode selecionar opções para ir para a interface de **Opções de Chamadas**. Estas opções de chamada podem ser vistas somente durante uma chamada. Além disso, tais funções como “desvio de chamada”, “muitas chamadas”, “restrição de chamada”, “chamada em espera” requerem suporte de rede. Para mais informações sobre estas informações, entre em contato com o sua operadora telefônica.

Com opções de chamadas você pode realizar as seguintes operações:

- **Manter chamada única**

Em “muitas chamadas”, você pode reter uma chamada.

- **Encerrar chamada única**

Finaliza sua chamada.

- **Nova chamada**

Em alguns casos, após pausar uma chamada, você pode fazer uma nova chamada.

- **Agenda**

Vai para o menu agenda.

- **Centro de Mensagem**

Vai para menu de função de informação.

- **Gravador de Som**

Grava a chamada.

- **Mudo/Restaurar**

Ligar/desligar o modo mudo.

- **DTMF**

Se está desligado, então não enviará o som do DTMF para os valores numéricos digitados.

Observação

Alguns itens do menu apenas aparecem em situações particulares ou requerem suporte de rede local.

4.1.5 Controle de Volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione as teclas de direção para cima e para baixo.

4.2 Texto de entrada

Este telefone celular suporta entradas em Inglês, permitindo múltiplos métodos de entrada: entrada alfa-numérica, entrada de símbolos, etc.

5.1 Central de Chamada

No modo espera, pressione a tecla à esquerda para ir para o menu principal e então selecione a **Central de Ligações** para ver a agenda e lista de chamadas.
A Central de Ligações inclui os seguintes sub-menus: Histórico de chamadas e configurações de chamada geral
No **histórico de chamada SIM1** você pode realizar as seguintes operações:

- **SIM1 Chamadas Perdidas**
  registro de chamadas não atendidas.
- **SIM1 Chamadas Discadas**
  registro de chamadas discadas.
- **SIM1 Chamadas Recebidas**
  registro de chamadas recebidas
- **Apagar SIM1 Lista de chamadas**
  apaga o registro de chamadas perdidas, ou chamadas discadas ou chamadas recebidas.

- **SIM1 Tempo da Chamada**
  registra o período da última chamada, o total de chamadas, etc.
- **SIM1 Custo da Chamada**
  registra o custo da última chamada, o total de chamadas, etc.
- **SIM1 Contador de SMS**
  registra o número de mensagens enviadas e mensagens recebidas.
- **SIM1 Contador de GPRS**
  registra os dados de fluxo do GPRS em bytes.

Se você inserir dois cartões SIM, o Histórico de Chamada inclui **Histórico de Chamada SIM2**, com todas as opções acima valendo para ambos os cartões. Consulte o histórico de chamada SIM1 para outras operações.
Na configurações de chamada geral você pode realizar as seguintes operações:

- **Configurações de chamada SIM1**
  vá em Menu > Central de Ligações > Configurações de chamadas.
  Você pode definir a ID de chamada,

chamada em espera, desvio de chamada, restrição de chamadas, a mudança de linha e grupo fechado de usuários.

- **ID do interlocutor**
  ativa/desativa seu número de telefone para ser exibido no celular que você está chamando pela seleção do sistema pré-configurado, escondendo o número ou o envio do número.
- **Chamada em espera**
  você pode definir esta função como ligada ou desligada e também pode ver as configurações atuais via consulta.
- **Desvio de chamada**
  Você pode definir o desvio das chamadas recebidas em diferentes casos.
- **Restrição de chamadas**
  Para ativar este serviço, entre em contato com a sua operadora.
- **Chamadas**
  Você pode selecionar bloquear todas as chamadas, chamadas internacionais ou excluir as chamadas internacionais.

- **Chamadas recebidas**

Você pode escolher rejeitar todas as chamadas recebidas ou as chamadas recebidas quando em roaming.

- **Cancelar todas**

Cancelar todas as configurações de opção. Ao realizar as operações para estas opções é necessário proibir as operações com senha.

- **Alterar código de barramento**

Você precisa entrar com a senha anterior.

- **Linha de comutação**

Alternar entre linha 1 e linha 2.
cabe à operadora informar se você pode fazer chamadas na linha 2.

- **Rediscagem automática**

Você pode selecionar rediscar o número automaticamente quando uma chamada não está conectada.

- **Discagem rápida**

Defina se pretende ativar a função de discagem rápida e editar a lista de discagem rápida.

- **Discagem IP**

Entre ou edite o número IP e em seguida defina a função de discagem IP.

- **Mais**

Você pode definir visualização de hora de chamada, lembrete de hora de chamada e finalização rápida automática.

- **Exibição de tempo de chamada**

Após definir esta função você pode ver o tempo de chamada exibido na tela.

- **Lembrete de tempo de chamada**

Depois de definir esta função, ela oferecerá um sinal de aviso ao final de cada minuto exato, durante a chamada. Desta forma você vai se lembrar do tempo de permanência em qualquer tempo de chamada.

- **Finalização rápida automática**

Depois de definir o tempo, a chamada será automaticamente encerrada quando o tempo definido se esgotar.

5.2 Diversão e Jogos

Na interface do menu principal, pressione a tecla à esquerda para selecionar Diversões e Jogos, em seguida selecione Jogos para entrar na interface de jogos.

Pressione a tecla à esquerda e entre em Opções para fazer a seguinte operação:

- **Continuar** retoma o estágio no momento de saída dos jogos e continua o jogo.
- **Novo Jogo** entra para o estágio inicial do jogo
- **Modo Jogo** seleciona o nível de dificuldade do jogo.
- **Melhores Classificações** Listas de classificações
- **Ajuda no Jogo** oferece instruções detalhadas como operar os jogos.

5.3 Serviços

STK: (kit de ferramenta do SIM) Este recurso é fornecido pela sua operadora. Dependendo

dos serviços de cartão SIM, novos menus ou opções podem aparecer. Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços.

5.4 Agenda

Ao salvar os números de telefones e o nome do contato correspondente no telefone e no cartão SIM, você pode realizar operações relacionadas apenas através da visualização da agenda.

Este aparelho celular pode armazenar até 250 números de telefone, considerando a quantidade de números de telefone que podem ser salvos no cartão SIM, pode variar com cartão SIM diferente.

5.4.1 Salvar números de telefone e nomes

Entre com o número de telefone diretamente. Pressione a tecla à esquerda para salvar o número atual ou no telefone ou no cartão SIM. Em seguida, entre com o nome ou informação relacionada. Por fim, confirme a

operação de acordo com as instruções.

Ao entrar com o número errado, nome ou outra informação relacionada, pressione a tecla à direita para apagar os caracteres.

› **Pressão breve** apaga o último caractere antes do cursor;

› **Pressão longa** apaga todos os caracteres.

Para entrar com nomes e outras informações relacionadas, consulte o capítulo “Texto de Entrada”.

5.4.2 Procurando números na Agenda

No submenu Agenda, selecione Procura Rápida para ir para visualizar seus contatos. Se você inserir dois cartões SIM, os números incluem telefone, cartão SIM1 e cartão SIM2.

Navegue pelos seus contatos através das teclas de direção para cima e para baixo.

Busca rápida para os registro na agenda: entre com o nome do contato desejado ou parte do nome e todos os registros que satisfizerem suas condições aparecerão na tela.

- No status de entrada de letra, entre com “a”, aparecerão todos os registros com “a” como primeira letras, como “Amanda”, “Alex”, etc.; entre a letra “n”, e aparecerão todos os registros começando com “An”, como “André”.

Pressione a tecla “#” para mudar para outros métodos de entrada.

Você pode selecionar também Procurar contato na interface da Agenda. Ao colocar o nome do contato, você alcançará imediatamente o registro correspondente.

5.4.3 Opções de Agenda

Na interface da **Agenda**, em adição às duas opções acima mencionadas, **busca rápida** e **procurar contato**, você também pode visualizar e editar as opções seguintes: **Adicionar Novo Contato, Copiar Tudo, Apagar, Grupo de Chamadas, Número Extra, Configurações, Retrato do Interlocutor, Toque do Interlocutor e Chamada com Vídeo**.

5.5 Mensagens

Para usar os serviços de SMS, Mensagens no Menu principal.

5.5.1 SMS

Mensagens multimídias suportam funções multimídias e podem transferir mensagens do formato múltiplo de multimídia, tais como, letra, imagem e som.

Caixa de Entrada

Inclui Caixa de entrada SIM1 e Caixa de entrada SIM2. A lista de mensagens inclui mensagens lidas e não lidas. As mensagens estão organizadas por data.
Seguindo o ícone do SMS está o número do remetente desta mensagem curta.
Se este número estiver armazenado na agenda, o nome do remetente é visualizado.

As seguintes operações podem ser realizadas após uma mensagem ser lida:
Responder, apagar, editar, usar número, apagar todas, copiar todas, mover todas, usar o número (pegar uma seqüência de dígitos e o número do remetente na mensagens curtas) e usar URL.

Caixa de Saída

As seguintes operações podem ser realizadas após uma mensagem curta ser lida:

Enviar do SIM1, enviar do SIM2, editar, apagar, apagar todas, copiar todas, mover todas, usar o número (pegar o número do receptor) e usar URL.

Escrever mensagem

O número atual de entrada de caracteres e o número máximo permitido de caracteres são exibidos no canto superior à direita da tela, e o método de entrada atual no canto superior à esquerda da tela. Ao editar uma mensagem, além de entrar com o teclado, você também pode em “Método de Entrada” para mudar o método de entrada ou inserir imagens e toques (suporta serviço EMS).
Entre com o conteúdo da mensagem e insira caracteres especiais clicando em “*”).

Selecione “Opção” e realize as seguintes operações:

- **Enviar de SIM1** selecione SIM1 após editar a mensagem.
- **Enviar de SIM2** selecione SIM2 após editar a mensagem.
- **Inserir número** insere números de telefones na agenda.
- **Inserir nome** insere os nomes registrados na agenda.
- **Método de entrada** muda o método de entrada (Multitap ABC, Multitap abc, Numérico, etc).

Após selecionar o primeiro passo, você pode selecionar as seguintes opções: enviar somente, salvar e enviar, salvar, enviar para muitos e enviar para grupo.

Configurações do SMS

Este item inclui configurações SMS SIM1 e configurações SMS SIM2.

Configurações do Perfil

Define o padrão de comportamento de envio de mensagens, entre armazenar ou alterar o número da central de SMS, ou obter o número do operador de rede, ou definir o limite de tempo de armazenagem da mensagem.

Configurações comuns

Definir relatório de mensagem e caminho de resposta. Após ativar o registro de mensagem, você pode obter o relatório de status da central de SMS confirmando se a mensagem foi enviada com sucesso. Esta disponibilidade desta função depende da sua operadora.

Status de Memória

Verifique a porcentagem de mensagens armazenadas no cartão SIM e no telefone celular na capacidade total. A capacidade específica é determinada de acordo com os conteúdos das mensagens curtas, telefone celular e cartão SIM.

Armazenagem preferida

Defina a posição de armazenagem padrão de mensagens curtas (SIM ou telefone).

5.5.2 Servidor de Correio de Voz

Serviço da operadora é necessário. Você deve definir o número de caixa postal e em seguida ouvir a mensagem de voz.

No menu de caixa postal de voz, você pode realizar as seguintes operações:

Editar

Entrar com o nome e o número do correio de voz desejado;

Conectar-se à voz

Acessar o correio de voz e ouvir a mensagem deixada.

5.6 Gerenciador de Arquivo

O Gerenciador de arquivo administra o espaço da memória do telefone celular e do cartão microSD. Acessa os arquivos armazenados em um cartão microSD. Este menu fica disponível apenas quando você insere um cartão microSD no telefone.

5.7 Configurações

Você pode definir uma senha para proteger sua privacidade pessoal, ou seja, agenda, mensagem ou lista de chamada. Para isso vá em Configurações > Configuração de segurança > Configuração de Senha > Bloqueio SIM 1/SIM2. Ao definir esta função, uma senha será pedida toda vez que você acessar estes menus.

5.7.1 Perfis do usuário

É possível definir diferentes modos em diferentes ocasiões, tais como toque, vibração, volume, etc.

- **Modo geral** é o toque de alerta padrão;
- **Modo reunião** é o toque de alerta de vibração padrão;
- **Modo externo** usa o volume máximo, vibração + toque de alerta, por padrão;
- **Modo Interno** é o toque de alerta padrão;
- **Modo fone de ouvido** requer um fone de ouvido para suportar esta função.

Em cada modo, você pode editar, separadamente, os itens seguintes:

- **Instalação do tom**
  define os tons para chamadas recebidas, ligado, desligado, tons de mensagens e tom de teclado.
- **Volume**
  define o volume para o toque e tecla de toque.
- **Tipo de Alerta**
  Estão disponíveis 4 tipos: toque, vibração, vibração e toque, vibração e depois toque.
- **Tipo de toque**
  você pode escolher entre as 3 configurações seguintes: único, de repetição e crescente.
- **Tom extra**
  Estão disponíveis 4 tons: aviso, erro, conexão de rede e tons de conexão de chamada.
- **Modos de resposta**
  Qualquer tecla está disponível para atender.

Insira o fone de ouvido para ir para o modo fone de ouvido. Você também pode optar por iniciar o atendimento automático, que por padrão está desativado. Após as configurações pessoais serem editadas, selecione “Ativar” nas opções.

Instruções:

› Sob o estado de espera, pressione e segure por alguns instantes a tecla # para mudar para Modo Mudo. Repita o procedimento para retomar o modo anterior.

› Depois que o fone de ouvido for inserido, o aparelho vai mudar automaticamente para o modo fone de ouvido.

5.7.2 Configurações do SIM duplo

Você pode selecionar diferentes modos para usar o telefone celular.

- Abrir o SIM duplo Você pode usar os dois cartões SIM ao mesmo tempo.
- Abrir apenas SIM1Você pode apenas usar o cartão SIM1.

• Abrir apenas o SIM2 Você pode usar apenas o cartão SIM2.

• Modo Voo Você pode definir o modo geral, modo voo ou modo consulta para garantir a segurança em avião.

5.7.3 Configuração do Telefone

Na Configuração do Telefone você pode definir as funções, tais como idioma, data e hora, de acordo com suas preferências e hábitos de operação. Você pode ver as seguintes opções de configuração na interface de configuração do telefone:

• Hora e Data você pode definir a cidade, a hora e o formato de exibição.

• Programação Ligar/Desligar você pode definir até 4 horários de ligar/ desligar o telefone automaticamente. Nas configurações padrão, a função está desligada.

• Idioma define o idioma exibido na tela do seu telefone celular.

• Método de Entrada Preferido defina

o método de entrada padrão para o seu telefone.

• Característica da Tela:

› Papel de Parede você pode selecionar seu papel de parede.

› Protetor de Tela você pode selecionar definir ou não o protetor de tela, o tempo de espera e a imagem do protetor de tela.

› Mostrador de Data e Hora Ligado define a figura para como ligado.

› Mostrador de Data e Hora Desligado define a figura para como desligado.

• Tecla Dedicada define as teclas de atalho para cima, para baixo, teclas da esquerda e da direita nas teclas de direção.

• Configurações Miscelânea

› Luz de fundo LCD define a luminosidade e o tempo de luz de fundo do LCD.

5.7.4 Configuração da rede

• Seleção da Rede selecione a rede a

ser usada enquanto em roaming fora de sua área, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente..

- Redes Preferidas você pode selecionar sua rede favorita manualmente.

5.7.5 Configurações de Segurança

Você pode definir as opções de segurança para seu telefone celular através deste menu para evitar que seu telefone ou cartão SIM sejam usados sem autorização.

- **Bloqueio SIM 1** pressione **Ativar** para habilitar o bloqueio PIN, que vai solicitar a entrada de uma senha quando o aparelho for iniciado. Caso contrário, o cartão SIM não estará disponível.
  - › Durante a instalação é requerido entrar o código PIN correto. Se códigos errados forem digitados três vezes seguidas, o PUK (código de Desbloqueio Pessoal) será solicitado. O PUK é usado para desbloquear e mudar o código de bloqueio PIN. Se o código PUK não for fornecido ou faltar, entre em contato com a sua operadora.

- **Discagem fixa** defina seu telefone para chamadas restritas para um conjunto limitado de número de telefones, se suportado pelo seu cartão SIM.
- **Restrição de discagem** a fim de ativar este serviço, entre em contato com a sua operadora.
- **Mudar a senha** você pode mudar as senhas PIN e PIN2.
- **Bloqueio do Telefone** depois que o bloqueio do telefone é ativado, é solocitada a senha correta para ligar o telefone ou restaurar as configurações de fábrica. A configuração de fábrica é 1122 por padrão.
- **Bloqueio Automático de Teclado** pressione a tecla à esquerda para desativar o bloqueio de teclado, ou selecione o bloqueio automático após 5seg, 30 seg, 60 seg ou 5 minutos.

5.7.6 Restaurar as configurações de fábrica

Algumas configurações de função podem ser restauradas para as configurações de fábrica através desta opção. Esta função requer a senha correta para ser executada. A senha de fábrica é predefinida como 1122.

5.8 Multimídia

5.8.1 Visualizador de Imagem

Procura todas as imagens armazenadas no telefone e no cartão microSD.

5.8.2 Reprodução de Áudio

Pressione a tecla à esquerda para acessar a interface de Reprodução de Música.

- Pressione as teclas na interface da Reprodução de Música para realizar as seguintes operações:
  - › Tocar/Pausar ao pressionar a Tecla Para Cima
  - › Parar ao pressionar a Tecla para Baixo
  - › Mudar a Música ao pressionar as teclas de direção Esquerda e Direita
  - › Ajuste do Volume de Som ao pressionar as Teclas “2” e “8”

Pressione a tecla à esquerda ou use selecionar “opções” na lista de reprodução e você pode ver tais opções como: Tocar, Detalhes, Adicionar a toques, Lista de Atualização e Configurações.

5.8.3 Gravador de Som

Pressione a tecla à esquerda para selecionar a gravação de som. Após selecionar a gravação, pressione a tecla esquerda para selecionar **Opções** e realize as operações: **Gravar Som, Jogar, Adicionar, Apagar, Apagar Tudo, Definir e Enviar.**

- **Gravar Som inicia nova gravação de som**
- **Play** toca o som selecionado
- **Adicionar** continua a gravação de som após o arquivo de gravação.
- **Renomear** renomeia o som depois do arquivo de gravação.
- **Apagar** apaga o som selecionado do

arquivo de gravação.

- **Apagar** Tudo apaga todos os arquivos de gravação de som.
- **Definir** define o formato dos arquivos de gravação de som.
- **Enviar** você pode selecionar enviar para os perfis ou para mensagens de multimídia.

No caso de não existir arquivos de gravação no telefone celular, duas opções estarão disponíveis: **Gravando** e **Configurações**.

5.8.4 Rádio FM

Você deve ligar o fone de ouvido para usar esta função. Pressione a tecla esquerda para selecionar Opções e realizar as seguintes operações: Lista de Canais, Entrada Manual, Predefinição de Busca Automática, Salvar Canal, Configurações, Gravar, Anexar e Lista de Arquivo.

› **Tocar/Parar** ao pressionar a Tecla para baixo.

› **Ajuste de Volume do Som**: ao pressionar as Teclas " * / #

5.8.5 Programação de gravação FM

É possível fazer até 4 gravações. Ao dar a hora programada, o aparelho começará a gravação.

5.9 Organizador

- **Calendário** visualiza as datas. É possível também Pular para data.
- **Lista de Tarefas** é possível definir diferentes maneiras de lembrança (uma vez, diariamente, personalizada, toda semana, todo mês).
- **Alarme** há 5 definições de despertador no sistema.

› Você pode abrir uma ou todas de acordo com as suas necessidades (o relógio está desligado por padrão).

› Você pode definir ligado ou desligado, opções de áudio no relógio, tempo de soneca e tipo de alerta individual para despertador.

• **Calculadora** use a tecla de direção e tecla de número através das dicas na tela para tornar a calculadora disponível.

• **Conversor de Unidade** ao usar esta função você pode fazer conversão de unidade de peso e comprimento. Entre com os dados a ser convertidos na coluna correspondente, a seguir pressione a tecla de confirmação e para obter o resultado da conversão.

• **Leitor de E-Book** com esta função você pode ler os livros eletrônicos. Ao ir para a interface de leitura pode-se ver Prateleiras de Livro, Configurações de Visualização, Históricos de Registro e Ajuda.

• **Prateleiras de Livros** os livros e revistas eletrônicos nas prateleiras são arquivos .txt já armazenados no cartão de memória do telefone. A fim de ler os arquivos, você pode pressionar as teclas para cima e para baixo para ler linha por linha, e pressionar as teclas esquerda e direita nos lados superior e inferior da

interface para ler a página seguinte ou anterior.

• **Configurações de Visualização** defina os parâmetro do display para visualização.

• **Históricos de Registros** visualizar a leitura de registros existentes.

• **Relógio Mundial** Você pode usar para visualizar a hora de muitas cidades.

Antes de contatar o SAC, por favor leia os itens a seguir. Desta maneira, você pode evitar tempo e custos de manutenção desnecessários:

6. FAQ E SOLUÇÕES

FAQ	Causas e soluções
Não é possível ligar	› Certifique-se de ter pressionado e segurado a tecla ON/OFF por pelo menos 1 segundo; › Verificar a bateria para uma ligação correta. Retire e reinstale a bateria e em seguida tente religar o telefone; › Verifique se a energia da bateria descarregou. Em caso positivo, recarregue sua bateria.
Falha ao acessar a rede	› Para sinal fraco, mude para outro local e tente novamente. › Fora do alcance da operadora; › O cartão SIM está inativo. Contatar sua operadora;
Exibir informações durante a inicialização	› Verifique se o cartão SIM está corretamente instalado; › A função de bloqueio automático está ativada. Entrar com a senha de bloqueio do telefone antes de usar; › O código PIN é exibido e o telefone está travado. Insira o código PIN cada vez que o telefone for inicializado; (Para usar a primeira vez, insira o código PIN fornecido com o cartão SIM)

Exibir informações durante a inicialização	› Entrar com o código PUK: se o código PIN for digitado errado três vezes consecutivas, o telefone será bloqueado. Neste caso, insira o código PUK fornecido pela operadora.
Má qualidade de voz	› Favor verificar se o controle de volume está adequado; › Quando o telefone é usado em lugares com sinal fraco, tais como arranha-céus ou subsolos, o sinal pode não ser transmitido satisfatoriamente; › Quando você usa o telefone nas horas de congestionamento de chamadas, a congestão da linha vai desativar as chamadas.

Tempo menor de espera	› O tempo de espera está associado com o sistema de configuração de rede. Neste caso, você deve estar possivelmente em local de fraca comunicação. Quando um sinal não está disponível, o telefone continuará a procurar pela estação de base. Isso consumirá muita energia da bateria,reduzindo o tempo de uso. Para continuar a usar, mude para um local com sinal forte ou desligue o telefone temporariamente; › Substitua a bateria por uma nova;

Erro no cartão SIM	› Se a superfície de metal do cartão SIM estiver suja, limpe-a suavemente com um pedaço de pano limpo; › O cartão SIM não foi instalado de forma correta; › Se o cartão SIM está danificado, contate sua operadora.
Não é possível Fazer chamadas	› Verifique se a tecla Discar foi pressionada depois do número ser digitado; › Verifique se suas chamadas foram bloqueadas devido a falta de créditos no telefone celular; › Verifique se o cartão SIM está ativado; › Verifique se a função de bloqueio de chamada foi ativada; › Verifique se a função de discagem fixa foi definida;

Se o interlocutor não consegue acessá-lo	› Verifique se seu telefone foi iniciado e acessou a rede; › Verifique se seu telefone foi bloqueado por créditos insuficientes no celular; › Verifique se o cartão SIM está válido; › Verifique se a função bloqueio de chamada foi ativada; › Verifique se a função discagem fixa foi definida;
Não é possível recarregar a bateria	› Não conectada corretamente. Verifique se a tomada está conectada corretamente; › Carregar a bateria entre 10ºC e mudar para outro ambiente; › A bateria, o carregador ou o cabo USB está danificado.

Não é possível Configurar certas funções	› Erros de operação; › O provedor de serviço da rede não suporta esta função ou você não aplicou esta função.

Se as instruções acima ainda são insuficientes para resolver seus problemas, favor registrar:

• Tipo do modelo e número serial do seu celular

• Detalhes da garantia

• Uma descrição clara dos seus problemas

A seguir entre em contato com SAC.

7. REFERÊNCIAS

7.1 Senha de Acesso

A senha padrão deste telefone celular é 1122.

7.2 Informação de Segurança e Saúde

Favor ler cuidadosamente as seguintes instruções e assim cumprir os regulamentos para não causar danos, nem infringir a lei.

- Desligar seu telefone celular perto de fábricas de produtos químicos, postos de gasolina ou outros explosivos e inflamáveis.
- Manter seu telefone celular longe do alcance das crianças.
- Usar o o celular ao digir é proibido, salvo em caso de emergência; favor estacionar o carro e fazer a chamada no acostamento.
- Não use seu telefone celular durante voos, desligando-o antes do avião decolar.

• Desligue seu celular em hospitais ou em locais onde o uso de celular é proibido. O telefone celular pode interferir ou afetar alguns equipamentos eletrônicos e instrumentos médicos como marcapassos, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos eletrônico.

• Os acessórios não originais não possuem certificado de garantia.

• O usuário não deve desmontar o telefone celular sem supervisão ou acompanhamento técnico qualificado. Em caso de problemas técnicos, entre em contato com a assistência técnica NavCity.

• Não ligue o carregador, sem a bateria dentro do telefone celular.

• O carregamento deve ser realizado em ambiente de boa ventilação e com boa dissipação de calor, longe de inflamáveis e explosivos.

• A fim de evitar desmagnetização, não coloque seu telefone celular próximo de objetos magnéticos tais como cartões de

disco magnético, cartões de crédito, etc;

• Evite que seu telefone celular entre em contato com substâncias líquidas. No caso disto acontecer, remova a bateria e entre em contato com a nossa assistência técnica assim que possível.

• Não use seu telefone celular sob temperaturas extremas e não exponha-o à forte luz solar ou ambiente que contenha umidade alta.

• Não use líquido ou pano úmido com detergente forte para limpar seu telefone celular.

• O telefone celular é equipado com antena embutida. Evite mexer na antena a menos que seja necessário, sob risco de afetar a recepção do sinal.

• Este telefone celular é equipado com gravação de som. Use esta função de acordo com as leis e regulamentos vigentes.

• A NavCity não se responsabiliza pela gravação de som, ou por qualquer dano

decorrente de não gravação, supressão e/ou danos de gravações de som devido aos acessórios e software;

• As gravações de som decorrentes da captura imprópria de sons pode infringir direitos autorais;

• No momento da aplicação das funções de rede, caso de o usuário venha a baixar arquivos que contém vírus e isto resultar em falhas no uso do telefone celular, a NavCity não assumirá nenhuma responsabilidade;

• A NavCity desaconselha o download de fotos e arquivos de toques que possam estar danificados. No caso de falhas do telefone resultantes de carregamento vicioso, a NavCity não assumirá nenhuma responsabilidade sob o ocorrido;

• Se forem usados carregador e a bateria não originais, isto poderá acarretar danos ao seu aparelho. A NavCity não se responsabiliza pela indenização de tais danos.

7.3 Acessórios

O aparelho vem acompanhado de:

- Fones de Ouvido NP 001;
- Bateria E-701;
- Carregador modelo CN-02B5-500;
- Cabo USB.

A bateria tem garantia por 6 meses e os acessórios por 3 meses, a partir da data da compra.

O cabo USB não faz a transferência de dados, apenas serve para carregar o celular.

NAVCITY

Declaração de Garantia Limitada

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) e aplica-se aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela SightGPS Importação e Representações Ltda., sob o nome de marca NavCity. A SightGPS Importação e Representações Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de um ano, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Este termo limita a garantia contratual da bateria em 90 dias à partir da data da compra, além da garantia legal de 90 dias, somando, portanto, 180 dias. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da SightGPS ou a própria SightGPS Importação e Representações Ltda. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda à sexta-feira.

Termos da Garantia

A SightGPS Importação e Representações Ltda. garante que o produto de hardware que você adquiriu da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta

garantia extende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a SightGPS Importação e Representações Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou, a critério da SightGPS, peças usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da SightGPS Importação e Representações Ltda. Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos comprados da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS.

Esta garantia limitada também não se extende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela SightGPS Importação e Representações Ltda.; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a SightGPS Importação e Representações Ltda., um representante autorizado da SightGPS ou um provedor de serviço autorizado da SightGPS . A SightGPS não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da SightGPS para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

Limitação do Recurso

A SightGPS Importação e Representações Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequênciais. A SightGPS não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador à um terceiro.

A SightGPS Importação e Representações Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a SightGPS Importação e Representações Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

Suporte Técnico: 0800 770 0628
Atendimento - Segunda à sexta (9:00hs às 17:00hs)

NP-325

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica Referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e 533/2009.

SAR (distância mínima com relação ao corpo do usuário) 1,5 cm

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

NAVCITY